


ST17 を最初に PC に接続する際にお読みください


1. USB ドライバのインストール

Windows10 の画面で説明致します。


1. 本製品をモニターケーブルと USB ケーブルでパソコンに接続します。
2. マウスポインタを画面左下の「スタート」ボタンに合わせてマウスの右ボタンをクリックします (以後「右クリック」と書きます)。すると、プルダウンメニューが表示されますので、「デバイスマネージャー(M)」をマウスの左ボタンでクリック (以後、単に「クリック」と書きます) してください。



3. すると、デバイスマネージャーウィンドウが表示され、「ほかのデバイス」の所に「ST17」が確認できます。




4. この「ST17」アイコンを右クリックすると、メニューが出ますので、「ドライバーの更新(P)」をクリックしてください。




5. 「ドライバーの検索方法」ウィンドウが表示されますので、「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索(R)」をクリックしてください。




6. 「コンピューター上のドライバを参照します」ウィンドウが表示されますので、「参照(R)...」ボタンをクリックしてください。




7. 「フォルダーの参照」ウィンドウが表示されますので、ST17のCD_ROMが入ったドライブ（※特定のフォルダーからインストールする場合にはそのフォルダー）を選択して「OK」ボタンをクリックしてください。



8. 「コンピューター上のドライバを参照します。」ウィンドウに戻りますので、「次へ(N)」 ボタンをクリックしてください。




9. 「ドライバーをインストールしています...」ウィンドウが出て、インストールが始まります。
10. 「このデバイスソフトウェアをインストールしますか?」ウィンドウが表示されたら、「インストール(I)」 ボタンをクリックしてください。



11. 「ドライバーが正常に更新されました」ウィンドウが出ますので、「閉じる(C)」ボタンをクリックしてください。



12. 「デバイスマネージャー」ウィンドウで「ユニバーサルシリアルバス」を開くと、「Stealth-Target ST17」が確認できます。



2. ソフトのインストールとアンインストール


添付インストールディスク（CD-ROM）内の SETUP.EXE をダブルクリックして実行してください。後は表示される指示にしたがってください。

ただし、「このセットアップは.NET Framework・・・を必要とします・・・」というような内容のダイアログボックスが表示されることがありますので、この場合には「いいえ(N)」ボタンを押して一旦インストールを中止し、インストールディスク内の dotNetFramework フォルダの dotnetfx35setup.exe を実行して.NET Framework3.5 をインストール（※このインストールにはインターネット接続が必要です）した後、改めて添付インストールディスク（CD-ROM）内の SETUP.EXE を実行してください。


アンインストールは、Windows10 の場合は [設定] > [アプリ] から、Win7 の場合はコントロールパネルの「プログラムの追加と削除」から行ってください。

3. モニタの設定

1. パソコン画面のデスクトップを右クリックし、表示されるメニューから「ディスプレイ設定(D)」（※Win7 では「画面の解像度」）を選択してください。



2. 「ディスプレイ設定」ウィンドウが表示されます。




3. ディスプレイ設定ウィンドウを下にスクロールすると「複数のディスプレイ」設定メニューがありますので、




4. ここを「表示画面を拡張する」に設定して下さい。

マルチ ディスプレイ


複数のディスプレイ




5. そして、「ディスプレイの設定を維持しますか？」と表示されたら、「変更の維持」を選択してください。



6. この後、上にスクロールして行くと、画面が拡張されているのが分かります。




7. 外部モニターを選択します。(※この場合は外部モニターは「2」ですが、外部モニターが「1」の場合もあります)




8. 下にスクロールして、外部モニターの「ディスプレイの解像度」を 1280×1024 に設定します。



9. 「ディスプレイの設定を維持しますか?」と表示されたら、「変更の維持」を選択して、「ディスプレイ設定」ウィンドウを閉じてください。



10. Windows のスタートメニューの「Stealth Target ST17」から「Stealth Target ST17」をクリックして起動します。すると、標的装置アプリケーションのメイン画面が表示されます。
11. ツールバーの「ターゲット画面」ボタンを1~2度クリックしてください。すると、ST17 のモニタ画面にターゲット画面が表示されます。



以上の設定内容は、保存されますので、次に PC を起動したときには設定の必要はありません。

2021年2月16日
株式会社エイテック